



CARRERA INGENIERIA PETROLERA

PRODUCCION III

DOC. ING. MARTIN LEDEZMA

MANUAL DE EJERCICIOS PIPESIM

ESTUDIANTES: BLADIMIR CHAMBI COCHI A12484-2

CURSO: OCTAVO SEMESTRE


COCHABAMBA – BOLIVIA

EJERCICIO 1


Modelando una tubería de agua con

Cálculos de la mano

- Entramos en el programa y seleccionamos single branch model



Nos aparece la siguiente pantalla




- con los siguientes datos realizaremos el procedimiento

Table 1: Water Pipeline Modelling Data




Pipeline Data				
Diameter	d	3	in	(= 0.25 ft)
Length	L	20,025	ft	
Elevation Change	Z	1,000	ft	
Horizontal Distance	X	20,000	ft	
Ambient Temperature	T _{amb}	60	degF	
Inclination Angle	q	2.866	°	(= .05002 radians)
Roughness	e	0.0015	in	
Relative Roughness	e/d	0.0005	in	
Fluid Data				
Water viscosity	μ_w	1.2	cp	(= 8.06e-4 lb/ft-s)
Water density	ρ_w	63.7	lbm/ft ³	
Operating Data				
Source Temperature	T _{inlet}	60	degF	
Inlet Pressure	P _{in}	1,200	psia	
Water Flow rate	Q _w	6,000	BPD	(= 0.39 ft ³ /s)
Constants				
Gravitational	g	32.2	ft/s ²	

- seleccionamos source, boundary noud, flowline respectivamente los unimos




MANUAL DE PIPE SIM

- introducimos datos del ejercicio en source, flowline y del fluido




MANUAL DE PIPE SIM

- no dirigimos a la pestaña de condiciones de fluido




- damos click en run model y nos brindara los resultados deseados




EJERCICIO 2

Modelando una tubería multifase

- del ejercicio anterior se tomaran los mismos datos de tubería




- agregamos a la pantalla report de las herramientas




MANUAL DE PIPE SIM

- unimos los enlaces con source y las figuras de report y eliminamos boundary





- damos doble click en report y seleccionamos de la siguiente manera




MANUAL DE PIPE SIM

- doble click en flow line y cambiamos la transferencia de calor y luego cambiamos también las propiedades del flujo




MANUAL DE PIPE SIM



- también cambiamos las condiciones de source



- seleccionamos perfiles de presión y temperatura y click en run model



MANUAL DE PIPE SIM



BREDIT - [C:\Users\Intel\Desktop\Nueva carpeta\ejercicio 1\PIPESIM1.out]

File Edit View Window Help

***** PIPESIM *****
(Release 4.40 02/06/09)
MULTIPHASE FLOW SIMULATOR
2009.4.153
Schlumberger

Case no. 1 Primary Output
Case no. 1 Primary Output

PO-32/Intel

Date: 12/10/18
Time: 21:32:02

Project: PIPESIM Project
User: User
Data File: C:\Users\Intel\Desktop\Nueva carpeta\ejercicio 1\PIPESIM1.out
Job: 'PIPESIM Job'
Case 1:

Dist.	Elev.	Horiz.	Vert.	Pres.	Temp.	Mean	Pressure Drop	Liquid	Free	Total	Densities	Slug	Flow
(feet)	(feet)	(deg)	(deg)	(psia)	(F)	Vel. (ft/s)	(psi/ft)	Flow (bbl/d)	Gas (mascfd)	Heat (lb/s)	Liquid Gas (lb/ft3)	Flow (ft3/s)	Pattern
1 0.0000	0.0000	2.862	87.14	4800.0	60.000	17.469	0.0000	0.0000	13195.	0.00000	40.072	46.792	LIQUID
2 1000.0	50.000	2.862	87.14	4645.2	60.655	17.488	16.217	138.58	13210.	0.00000	40.072	46.681	Huge LIQUID
3 2000.0	100.000	2.862	87.14	4490.7	61.090	17.506	16.200	138.34	13223.	0.00000	40.072	46.633	Huge LIQUID
4 3000.0	150.000	2.862	87.14	4336.4	61.365	17.523	16.184	138.10	13237.	0.00000	40.072	46.586	Huge LIQUID
5 4000.0	200.000	2.862	87.14	4182.3	61.527	17.541	16.168	137.88	13250.	0.00000	40.072	46.539	Huge LIQUID
6 5000.0	250.000	2.862	87.14	4028.5	61.608	17.559	16.151	137.67	13264.	0.00000	40.072	46.491	Huge LIQUID
7 6000.0	300.000	2.862	87.14	3874.9	61.631	17.578	16.134	137.47	13278.	0.00000	40.072	46.440	Huge LIQUID
8 7000.0	350.000	2.862	87.14	3721.5	61.618	17.598	16.116	137.29	13293.	0.00000	40.072	46.397	Huge LIQUID
9 8000.0	400.000	2.862	87.14	3568.3	61.567	17.620	16.097	137.13	13310.	0.00000	40.072	46.330	Huge LIQUID
10 9000.0	450.000	2.862	87.14	3415.2	61.501	17.644	16.076	136.99	13328.	0.00000	40.072	46.268	Huge LIQUID
11 10000.	500.000	2.862	87.14	3260.9	61.427	17.714	16.043	136.24	13184.	321202	40.072	46.560	35.64 T/D DISP. BUBBLE
12 11000.	550.000	2.862	87.14	3096.4	61.370	17.844	15.946	148.61	12928.	870319	40.072	47.112	13.754 12.82 T/D DISP. BUBBLE
13 12000.	600.000	2.862	87.14	2919.1	61.327	18.025	15.809	161.61	12670.	1.42951	40.072	47.686	13.167 7.75 T/D INTERMITTENT
14 13000.	650.000	2.862	87.14	2726.9	61.290	18.289	15.621	177.57	12409.	2.00405	40.072	48.236	12.452 6.52 T/D INTERMITTENT
15 14000.	700.000	2.862	87.14	2511.9	61.267	18.667	15.354	198.59	12141.	2.60264	40.072	48.922	11.967 4.27 T/D INTERMITTENT
16 15000.	750.000	2.862	87.14	2270.3	61.243	19.270	14.962	226.59	11863.	3.23653	40.072	49.606	10.464 3.48 T/D INTERMITTENT
17 16000.	800.000	2.862	87.14	2010.5	61.189	20.205	14.390	245.39	11587.	3.87497	40.072	50.306	9.1823 2.92 T/D INTERMITTENT
18 17000.	850.000	2.862	87.14	1729.7	61.105	21.724	13.569	267.21	11314.	4.52252	40.072	51.023	7.7283 2.52 T/D INTERMITTENT
19 18000.	900.000	2.862	87.14	1414.6	60.999	24.480	12.365	302.73	11033.	5.20635	40.072	51.784	6.0787 2.23 T/D INTERMITTENT
20 19000.	950.000	2.862	87.14	1033.0	60.870	30.777	10.820	370.94	10722.	5.98888	40.072	52.648	4.1836 2.06 T/D INTERMITTENT
21 20000.	1000.0	2.862	87.14	463.28	60.689	62.711	8.1272	560.99	10304.	7.10699	40.072	53.897	1.6598 2.12 T/D INTERMITTENT

For Help, press F1


Ln 1, Col 1

21:34
12/10/2018


EJERCICIO 3

Construyendo el modelo de pozo

- Abrir el programa y seleccionamos well performance analysis




- Agremamos las siguientes figuras a la pantalla




MANUAL DE PIPE SIM

- Doble click en completacion y llenamos los datos




- Doble click en tubing y llenar datos




MANUAL DE PIPE SIM

- De igual manera introducimos las propiedades del fluido




- Guardamos el archivo




EJERCICIO 4

Realizando el Análisis NODAL

- Abrimos el archivo anteriormente guardado




- Introducimos el análisis nodal de las herramientas y lo unimos a la tubería y source



MANUAL DE PIPE SIM

- Damos click en operaciones y seleccionamos análisis nodal ponemos 300 psi



- Luego damos click en correr programa

